

NÁVOD NA ZDVIHACÍ MECHANISMUS

Zdvihací mechanismus je instalován uvnitř rámu postele a slouží ke zvedání roštu, který se zafixuje v úhlu přibližně 37°. Tím je umožněn pohodlný přístup k úložnému prostoru pod postelí.

POKYNY K POUŽITÍ A MONTÁŽI

1. Pokud byl zdvihací mechanismus přepravován nebo skladován při teplotě nižší než **+1 °C**, doporučuje se jej před montáží ponechat **alespoň 24 hodin při pokojové teplotě**, aby nedošlo k poškození plastových dílů.
2. Zdvihací mechanismus lze používat **pouze s nasazenou matrací**. Použití mechanismu bez matrace může vést k jeho poškození.
 - Pokud na roštu není matrace, **nelze rošt bezpečně sklopit**.
 - Pokus o sklopení roštu bez matrace silou může způsobit poškození pístů.
 - Po položení matrace a rovnoměrném rozložení hmotnosti lze rošt bez problémů sklopit do vodorovné polohy.
3. Nosné části rámu postele musí být při montáži **ve stejné rovině**.
4. Zdvihací mechanismy musí být instalovány **rovnoběžně a symetricky** vůči sobě, přesně podle montážního schématu (obr. 1).
5. **Nevkládejte prsty ani cizí předměty** mezi pohyblivé a sklopné části mechanismu – hrozí nebezpečí úrazu.
6. Pro zamezení vrzání doporučujeme **pravidelně promazávat spoje** malým množstvím strojního oleje.

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Připevněte zdvihací mechanismy k bočnicím postele podle montážního schématu (obr. 1).
2. Každý mechanismus upevněte k rámu postele pomocí **4 šroubů**, které jsou součástí montážní sady.
3. Zdvihací mechanismus se instaluje do rámu postele (bočnic) u čelní části postele.
4. Připojte plynové písty ke zdvihacímu mechanismu. Plynový píst musí být instalován **pístnicí (tyčí) směrem dolů**.

ZÁRUKA

Záruční doba činí **5 let**.

Prodejce nenese odpovědnost v následujících případech:

1. Po uplynutí záruční doby.
2. Při nedodržení provozních nebo montážních pokynů.
3. Při mechanickém poškození výrobku zákazníkem.
4. Při zásahu do výrobku nebo jeho opravě neoprávněnou osobou.
5. Při poškození způsobeném nesprávným používáním.
6. Při poškození nebo ztrátě v důsledku vyšší moci.

Obr.1

